


MAQUINA DE NIEVE Explosionado MN-110

REV 02/19

Diagrama







Listado de partes

| Número | Descripción | Código |
|--------|---------------------------------|--------|
| 1 | Cuerpo de la maquina de nieve | |
| 2 | Tapa para contenedores | |
| 3 | Tapa superior | |
| 4 | Tubo interno | |
| 5 | Tubo externo | |
| 6 | Ensamble de panel automatico | |
| 7 | Panel de control | |
| 8 | Piston distribuidor laterial | |
| 9 | Piston distribuidor central | |
| 10 | Palanca dispensadora | |
| 11 | Empaque para piston central | |
| 12 | Empaque para piston lateral | |
| 13 | Barra horizontal | |
| 14 | Tuerca para panel dispensador | |
| 15 | Panel dispensador | |
| 16 | Empaque para tapa dispensadora | |
| 17 | tapa dispensadora en estrella | |
| 18 | Empaque para panel dispensador | |
| 19 | Borde de decoración | |
| 20 | Charola recolectora de residuos | |
| 21 | Eje Agitador | |
| 22 | Tornillo para panel dispensador | |

NOTA: En caso de que la refacción que esta buscando no tenga código, comuníquese con su distribuidor Torrey autorizado para solicitarlo.