




No. Serie: A26-000001

# BÁSCULA ELECTRÓNICA

Explosionado Modelo SXE40-LC

REV00



## ENSAMBLE GENERAL EXTERIOR

OSXE40LC BASC. ELEC. SXE40-LC

\*Imágenes con fines ilustrativos

Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.  
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



No. Serie: A26-000001

## BÁSCULA ELECTRÓNICA

Explosionado Modelo SXE40-LC

REV00

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	DRFASXE4049	BASE INFERIOR BASCULA SXE40-LC
2	DRFASXE4050	CUBIERTA SUP BASCULA SXE40-LC
3	DRFASXE4051	DISPLAY DOBLE VISTA SXE40-LC (2 PZ)
4	DRFASXE4052	TARJETA PRINCIPAL SXE40-LC
5	DRFASXE4053	TARJETA TECLADO SXE40-LC
6	DRFASXE4054	PLATO BASCULA BPK-40P
7	DRFASXE4055	SOPORTE DE BASCULA SXE40-LC
8	DRFASXE4056	CELDA DE CARGA BASCULA SXE40-LC
9	DRFASXE4057	BATERIA BASCULA SXE40-LC

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado.