


Diagrama





Listado de partes

No.	Descripción	Código
1	TARJETA TECLADO LV-300,500,500C	CRLAV1T0211
2	GUIA LUZ LV-300,500, LV-500C IZQ	CRLAV1T0205
3	TECLADO LV-300 TORREY	CRLAV1T0213
4	RESISTECIA CUBA LV-300	CRLAV1T0224
5	DIFUSOR DE AGUA LV-300	CRLAV1T0198
6	IMAN PUERTA LV-250, 450, 820	CRLAV1T0101
7	REBOSADERO LV-300	CRLAV1T0208
8	FILTRO SUPERIOR COLECTOR LV-300	CRLAV1T0202
9	FILTRO ASPIRACION LV-300	CRLAV1T0200
10	TUERCA COLECTOR LV-300	CRLAV1T0216
11	SOPORTE REBOSADERO LV-300,500,500C,950C	CRLAV1T0210
12	DOSIFICADOR LV300,500,550C,950C	CRLAV1T0247
13	AUTOTRANSFORMADOR LV-250, 450	CRLAV1T0125
14	RELAY POTENCIAL 220V LV-TODAS	CRLAV1T0122
15	FILTRO DE SUPRESION TODAS >06/22	CRLAV1T0218
16	TERMOSTATO SEGURIDAD CUBA LV-950C	CRLAV1T0238
17	MANGUERA DESAGUE LV-TODAS	CRLAV1T0157
18	TARJETA PRINCIPAL LV-300,500,500C	CRLAV1T0222
19	MOTOBOMBA LV-300	CRLAV1T0220
20	ACCESORIOS MOTOBOMBA LV-300	CRLAV1T0231
21	TERMOSTATO DE SEGURIDAD LV-TODAS	CRLAV1T0103
22	RESISTENCIA CALDERIN LV-300	CRLAV1T0234
23	SONDA TEMPERATURA LV-300,500	CRLAV1T0227
24	CONEXIÓN CODO LV-TODAS	CRLAV1T0160
25	PRESOSTATO LV-300,500	CRLAV1T0229
26	FUSIBLE 05X20 0.63A LV-820, 910	CRLAV1T0072
27	PORTA FUSIBLE AEREO LV-820, 910	CRLAV1T0105
28	ELECTROVALVULA LV300 500C 950	CRLAV1T0096

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado.

NOTA: La imagen mostrada anteriormente es solo ilustrativa.