


A partir de las series: H20-000001



ENSAMBLE GENERAL EXTERIOR

0SXE40 BASCULA ELECTRONICA SXE-40

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



BÁSCULA ELECTRÓNICA

Explosionado Modelo 0SXE40

REV01

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	CRBAS1T0001	TARJETA PRINCIPAL BASCULA 0SXE40
2	CRBAS1T0002	DISPLAY FRONTAL BASCULA 0SXE40
3	CRBAS1T0003	DISPLAY POSTERIOR BASCULA 0SXE40
4	CRBAS1T0004	TARJETA TECLADO BASCULA 0SXE40
5	CRBAS1T0005	CELDA DE CARGA BASCULA 0SXE40
6	CRBAS1T0006	BATERIA BASCULA 0SXE40
7	CRBAS1T0007	CUBIERTA SUP BASCULA 0SXE40
8	CRBAS1T0008	BASE COMP.BASCULA 0SXE40
9	CRBAS1T0009	SOPORTE PLATO BASCULA 0SXE40
10	CRBAS1T0010	PLATO BASCULA 0SXE40
11	CRBAS1T0011	TRANSFORMADOR BASCULA 0SXE40
12	CRBAS1T0012	CABLE ALIM BASCULA 0SXE40
13	CRBAS1T0013	EMPAQUE CARTON 0SXE40*
14	CRBAS1T0014	BUJES DE PLATO 0SXE40 (4 PZAS)

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado.