


Explosionado





Listado de partes

No.	Descripción	Código
1	TARJETA TECLADO LV-300,500,500C	CRLAV1T0211
2	GUIA LUZ LV-300,500, LV-500C IZQ	CRLAV1T0205
3	ACOPLADOR SUPERIOR LV-450, 820	CRLAV1T0094
4	DIFUSOR DE AGUA LV-500,500C,950C	CRLAV1T0199
5	IMAN PUERTA LV-250, 450, 820	CRLAV1T0101
6	REBOSADERO LV-500	CRLAV1T0195
7	FILTRO SUPERIOR COLECTO LV-500,500C,950C	CRLAV1T0203
8	FILTRO ASPIRACION LV-500,500C,950C	CRLAV1T0201
9	TUERCA COLECTOR LV-500,500C,950C	CRLAV1T0217
10	SOPORTE REBOSADERO LV-300,500,500C,950C	CRLAV1T0210
11	FILTRO VACIADO LV-500,500C,950C	CRLAV1T0204
12	EJE TORRETA LV-250, 450, 820, 910	CRLAV1T0097
13	DOSIFICADOR LV300,500,550C,950C	CRLAV1T0247
14	RELAY POTENCIAL 220V LV-TODAS	CRLAV1T0122
15	FILTRO DE SUPRESION TODAS >06/22	CRLAV1T0218
16	TERMOSTATO SEGURIDAD CUBA LV-950C	CRLAV1T0238
17	MANGUERA DESAGUE LV-TODAS	CRLAV1T0157
18	ACCESORIOS MOTOBOMBA LV-500	CRLAV1T0232
19	TARJETA PRINCIPAL LV-300,500,500C	CRLAV1T0222
20	RESISTENCIA CUBA LV-500	CRLAV1T0225
21	SONDA TEMPERATURA LV-300,500	CRLAV1T0227
22	TERMOSTATO DE SEGURIDAD LV-TODAS	CRLAV1T0103
23	RESISTENCIA CALDERIN LV-500	CRLAV1T0235
24	CONEXIÓN CODO LV-TODAS	CRLAV1T0160
25	FUSIBLE 05X20 0.63A LV-820, 910	CRLAV1T0072
26	PORTA FUSIBLE AEREO LV-820, 910	CRLAV1T0105

NOTA: En caso de que la refacción que está buscando no se encuentre en este listado, comuníquese con su distribuidor Torrey Autorizado

NOTA: La imagen mostrada anteriormente es solo ilustrativa.