



MANUAL DE USUARIO

HORNO DE MICROONDAS SCAN & GO



MIT-Ø.6S



CONTENIDO

General	4
Listado de partes	5
Datos eléctricos	5
Precauciones	6
Instrucciones de seguridad	6
Previo a instalación	7
Manejo e instalación	7
Preparación	8
Objetos permitidos	9
Panel de control	10
Tabla instrucción de operación	11
Como configurar el disco U	18
Operaciones de uso	21
Mantenimiento	26
Diagnóstico y solución de problemas	29
Póliza de garantía	32

Gracias por haber elegido nuestros productos, por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo por primera vez.

GENERAL

Lea y guarde estas instrucciones.

Fabricantes de Equipos para Refrigeración S.A. de C.V. suministra este manual como ayuda para el usuario a la hora de instalar y realizar las operaciones del Horno de Microondas Scan & Go MIT-0.6S

En caso de que una determinada situación no aparezca descrita en el manual, llame por teléfono al departamento de servicio técnico de su distribuidor autorizado Torrey.

Toda comunicación de servicio debe incluir:

- Número de modelo
- Número de serie
- Explicación detallada del problema

Conserve este manual para su consulta futura. Para ubicar el N° de modelo y el N° de Serie en el espacio encontrado en la parte inferior a este párrafo. La placa del número de serie está situada ya sea en la parte trasera inferior del equipo.


N° de serie: N° de modelo:

Instrucciones de instalación

Para que el Horno de Microondas Scan & Go MIT-0.6S funcione correctamente, deben seguirse estas instrucciones de uso y cuidado. De no hacerse, podrían producirse fallos prematuros de las piezas y podría anularse cualquier garantía.

LISTADO DE PARTES

Horno de Microondas.



- A. -Panel de control
- B. -Ventana de visualización
- C. -Sistema de bloqueo de seguridad
- D. -Placa inferior de ceramica
- E. -Filtro

DATOS ELÉCTRICOS

Modelo	Voltaje de entrada	Frecuencia	Potencia de entrada	Potencia de salida	Corriente de entrada	Capacidad	Peso bruto	Tipo de control	Dimensiones del producto
MIT-06S	120 V ~	60 Hz	2000 W	1200 W	20 A	17 litros (0.6 pies cúbicos)	29.3 kg	Panel digital táctil	420x563x340mm

PRECAUCIONES

Precauciones para evitar sobrecargas de energía en el horno de microondas de Torrey.

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede causar daños.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno de microondas y la puerta.
- No permita que se acumulen residuos en el suelo o en superficies selladas.
- No utilice el horno si está dañado.
- Es sumamente importante que la puerta del horno de microondas cierre correctamente y que no tenga daños en puerta, bisagras cerraduras, sello de puerta y superficies selladas.
- El horno de microondas no debe ser reparado por nadie, excepto personal de servicios técnicos de Torrey que están calificados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES FÍSICAS.

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

- No cocine por mucho tiempo la comida. Preste atención al horno de microondas si se utilizan materiales para facilitar la cocción como, papeles, plásticos u otros materiales que puedan ser combustibles. *Algunos alimentos como huevos enteros y contenedores cerrados no pueden ser calentados en este microondas ya que corren riesgo de explotar. * Lea y siga las instrucciones del apartado "Advertencias" en la página 30 en caso de ser necesario.
- Retire todo tipo de alambres, ligas o ataduras metálicas antes de colocar los alimentos dentro del horno.
- En caso de que los objetos que están dentro del horno de microondas se enciendan, mantenga la puerta del microondas cerrada. Apague el horno de microondas, desconecte el cable de alimentación, apague la energía eléctrica desde el fusible o el interruptor.

- No se debe utilizar el interior del horno de microondas con fines de almacenamiento. No deje productos de ningún tipo dentro del horno de microondas mientras este no está en uso.
- Este horno debe estar conectado a tierra. Conecte solo a tomas de corriente que tengan tierra física.
- Instale el horno de microondas siguiendo las instrucciones de instalación que se le proporcionan en este manual.
- No permita que se use por niños sin supervisión.
- No utilice el horno de microondas si el cable o el enchufe están dañados.
- No utilice este horno de microondas al aire libre.
- El horno de microondas debe ser instalado lejos de llaves de agua y de la estufa.
- No cubra o bloquee ninguna abertura del equipo.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa.
- Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca estar hirviendo. Ebullición visible cuando el recipiente se saca del horno microondas no siempre está presente.

Calentamiento de líquidos

- 1) No sobrecaliente el líquido.
- 2) Revuelva el líquido antes y a la mitad de calentarlo.
- 3) No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
- 4) Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno microondas durante un breve período de tiempo antes de retirar el recipiente.
- 5) Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente ya que debe de ser retirado antes de ser calentado.

NOTA: EL NO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES PODRÍA RESULTAR EN LÍQUIDO MUY CALIENTE HIRVIENDO REPENTINAMENTE CUANDO EL CONTENEDOR ESTE PERTURBADO O SE COLOCA ALGUN UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO Y CAUSAR LESIONES GRAVES

PREVIO A INSTALACIÓN

Operación (antes del primer uso)


- Retirar todos los elementos del empaque como plásticos, cintas y recubrimientos del horno de microondas.
- Conectar correctamente el horno de microondas a la corriente como se especifica en las instrucciones.
- No retire la cubierta de mica color marrón claro que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetron.
- Verifique que la corriente sea la que indica en las especificaciones.
- Ventilación La obstrucción de las aberturas y /o salidas de aire pueden dañar el horno de microondas.
- Manejo
 - Antes de mover el equipo, desconecte el enchufe de corriente.
 - Nunca se incline más de 45° grados durante su manejo y evitar inclinar hacia el frente.
 - El horno de microondas se debe nivelar para un correcto funcionamiento.
 - El equipo se puede sobre poner el máximo de sobre posición es 1 arriba.

• Superficie

Mantener el equipo en una superficie seca, sólida, recta y estable que no sea sensible al calor. No colocar en una superficie inflamable (mantel, alfombra, etc.).

- Apilado e instalación del Horno de microondas La altura máxima de apilamiento será dos. La instalación de apilamiento específica es como sigue:

- (A) Desatornille y retire la placa de montaje, y luego apriete los tornillos.
- (B) Retire los cuatro tornillos muestra como en la Figura. 2
- (C) Monte la placa de montaje en la parte inferior, posicione y apriete los tornillos que ha aflojado.



MANEJO E INSTALACIÓN


• Ubicación

El horno de microondas debe ser instalado con las distancias adecuadas. (fig. 1).

Coloque el horno lo más alejado posible de las radios y la TV. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia a su radio o recepción de televisión.

• Perforaciones

Nunca realizar perforaciones u orificios de ningún tipo, ni instalar algún aditamento extra en el horno de microondas.



PREPARACIÓN


Este horno de microondas debe estar conectado a tierra. En caso de corto circuito la tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica. El horno de microondas incluye un cable que tiene conexión de tierra el cual deberá estar conectado debidamente a un tomacorriente que tenga tierra conectada.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la conexión tierra puede resultar en una descarga eléctrica. No conecte a una tomacorriente hasta que el horno de microondas este debidamente instalado. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se están entendiendo por completo o si existe duda sobre si el dispositivo está correctamente conectado a tierra.

NOTA: Se recomienda que el Horno de Microondas se conecte a una pastilla térmica independiente de 30 A.

2 Polos; 3 Cables



Referencia NEMA:
Clavija 5-20P
Receptáculo: 5-20R

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este aparato.

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

Hay juegos de cables más largos o cables de extensión disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.

Si se usa un cable largo o un cable de extensión:

1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos grande como la clasificación eléctrica del aparato.

2) El cable de extensión debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra.

3) El cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre una mesa donde los niños puedan tirar de ella o tropezar sin querer.

El uso incorrecto del recipiente para cocción puede hacer que se rompa la placa interior de cerámica.

El horno tiene varios interruptores de seguridad incorporados para garantizar que la energía permanezca apagada cuando la puerta está abierta. No manipule estos interruptores. No opere el horno de microondas vacío. Operar el horno sin comida o comida que tiene un contenido extremadamente bajo de humedad puede provocar un incendio, carbonización o quemaduras.

No cocine el tocino directamente sobre la placa inferior de cerámica, el calentamiento local excesivo de la placa inferior de cerámica puede hacer que se rompa.

No caliente biberones o comida para bebés en el horno de microondas. El calentamiento desigual puede ocurrir y podría causar lesiones físicas.

No caliente recipientes de cuello estrecho, como botellas de jarabe.

Cocine los alimentos en un recipiente apto para microondas de alta temperatura ("H" o "X" cubierto con su tapa correspondiente).

No intente freír en su horno microondas.

No intente hacer conservas caseras en este horno microondas, ya que es imposible estar seguro el contenido del tarro ha alcanzado la temperatura.

Para evitar la ebullición eruptiva retardada de líquidos y bebidas calientes o quemarse, revuelva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y nuevamente a la mitad de la cocción tiempo. Deje reposar en el horno un rato y vuelva a remover antes de retirar el envase.

Tenga cuidado al cocinar alimentos en el horno de microondas para evitar que se quemen debido a cocción excesiva.

No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar un deterioro que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en un peligro situación.


OBJETOS PERMITIDOS

OBJETOS	OBSERVACIONES
Plato para dorar	El fondo de plato para dorado debe ser de al menos 5 mm por encima de la base cerámica del horno microondas.
Cristalería resistente al calor	Utilícelos solamente cuando no tengan ribete metálico.
Vajilla	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Verifique que no estén rotos o estrellados.
Jarras de vidrio	Antes de usar, retire la tapa.
Bolsas de cocina para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre la bolsa con ataduras metálicas. Haga orificios para permitir que el vapor escape.
Toallas de papel	Se usan para cubrir alimentos y absorber la grasa. Usarse con supervisión y solo por cortos plazos de tiempo.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deberá tener una etiqueta "micro-wave safe" (seguro para microondas).

OBJETOS NO PERMITIDOS

Charolas de aluminio	Pueden causar descargas eléctricas.
Cajas de comida con mangos de metal	Pueden causar descargas eléctricas.
Metal o utensilios metálicos	Pueden causar descargas eléctricas.
Bolsas de papel	Pueden encenderse.
Espuma plástica	Contaminan los alimentos dentro del horno.

PANEL DE CONTROL



1. Botón descongelamiento.
2. Botones USB.
3. Botón selección nivel de potencia
4. Botón captura o entrada de tiempo
5. Botón X2 (Duplicador de tiempo)
6. Botón X3 (Triplicador de tiempo)
7. Botones numericos
8. Botón Alto/Borrar
9. Botón Inicio
10. Display

TABLA INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Tiempos de cocción predeterminados

El horno se enviará con los siguientes tiempos de cocción preestablecidos a menos que se indique lo contrario anotado en la especificación del producto.

BOTÓN	TIEMPO	POTENCIA
1	0: 10	100%
2	0: 20	
3	0: 30	
4	0: 45	
5	1: 00	
6	1: 30	
7	2: 00	
8	2: 30	
9	3: 00	
0	3: 30	

OPCIÓN	AJUSTES	DESCRIPCIÓN
1 EOC Tono	OP: 10	Alarma de 3 segundos.
	OP: 11	Alarma continuo.
	OP: 12	5 zumbidos rápidos.
2 Volumen del zumbido	OP: 20	Zumbido apagado.
	OP: 21	Zumbido bajo.
	OP: 22	Zumbido medio.
	OP: 23	Zumbido alto.
3 Encender/Apagar zumbido	OP: 30	Zumbido de teclado apagado.
	OP: 31	Zumbido de teclado encendido.

4 Modo Eco	OP: 40	15 Segundos
	OP: 41	30 segundos
	OP: 42	60 segundos
	OP: 43	120 segundos
5 En marcha	OP: 50	Deshabilitar sobre la marcha
	OP: 51	Habilitar sobre la marcha
6 Reinicio puerta	OP: 60	Deshabilitar reinicio de puerta
	OP: 61	Habilitar reinicio de puerta
7 Tiempo máximo	OP: 70	Después de que el escaneo del código es exitoso, cierre la puerta y presione START para comenzar a cocinar
	OP: 71	Después de que el escaneo del código es exitoso, cierre la puerta para comenzar inmediatamente
8 Programación manual	OP: 80	Programación manual deshabilitada
	OP: 81	Programación manual habilitada
0 Limpieza de filtro	OP: 00	Apagado, nunca mostrar en pantalla limpieza de filtro
	OP: 01	Mostrar semanalmente cada 7 días
	OP: 02	Mostrar mensualmente cada 30 días
	OP: 03	Mostrar trimestralmente cada 90 días

OPERACIONES DE USO

Encendido

- 1) Cuando la puerta está cerrada, el horno se enciende inicialmente. La pantalla muestra el símbolo "-----". Presione el botón "ALTO/BORRAR"  para que el horno microondas entre en modo eco;
- 2) Cuando se abre la puerta, el horno microondas entrará en el modo "SCAN".

Modo Eco

- 1) El horno entrará en el modo inactivo después de que expire un período de tiempo en el modo "READY" (modo listo) sin ninguna operación. El tiempo que tiene está determinado en relación a la opción 4 (modo Eco) establecida en la Tabla de Instrucción de Operación.

- 2) Al abrir y luego cerrar la puerta del horno, el horno saldrá del modo eco y entrará en modo "READY" (modo listo).

NOTA: Durante el modo inactivo, la pantalla mostrará la palabra "ECO" y no habrá actividad del horno.

Durante el modo inactivo, cualquier botón que se presione no tendrá respuesta.

Si el botón  es presionado, la alarma sonará una vez y no habrá actividad del horno.

Modo READY

- 1) En el modo inactivo, abrir y luego cerrar la puerta pondrá el horno en modo "READY". La pantalla mostrará "READY" (modo listo).
- 2) Desde el modo "READY" (modo listo), el horno puede ir a casi todos los demás modos.

NOTA: en el modo "READY" (modo listo), el ventilador y la lámpara del horno funcionan. No opere el horno vacío.

Modo DOOR OPEN (Puerta abierta)

- 1) Abir la puerta en operación el horno mostrará la palabra "DOOR OPEN" y sucesivamente el tiempo de cocción restante. El ventilador y la lámpara del horno funcionan.
- 2) Para continuar con el tiempo restante de cocción, favor de cerrar la puerta y oprimir el botón "START" ().

NOTA: El modo "DOOR OPEN" actuará de acuerdo a las funciones de programación preestablecidas:

- Si se ha configurado la opción de usuario OP: 60, el horno entrará en el modo de pausa;
- Si se ha configurado la Opción de usuario OP: 61, el horno borrará cualquier información sobre estado de cocción que se estaba ejecutando y entrará en el modo de puerta abierta.

Modo pausa

- 1) Este modo se activa durante el proceso de cocción oprimiendo la tecla .
- 2) Mientras está pausado, la pantalla mostrará el tiempo restante de cocción.
- 3) En el modo pausa, si el botón  esta presionado, el horno entrará inmediatamente en el modo ready; si se desea continuar con el resto del tiempo de cocción, favor de presionar el botón .

Modo de fin de ciclo de cocción

- 1) Cuando el tiempo de cocción ha terminado, el horno entra en modo de fin de ciclo de cocción y la pantalla mostrará "DONE".
- 2) Si se selecciona la opción de usuario OP: 11 u OP: 12, el horno de microondas continuará sonando hasta que la puerta sea abierta o se presione alguna tecla. Si se selecciona la OP: 10, después de sonar por 3 segundos el horno mostrará "DONE". Después de sonar, se mostrará READY y el horno entrará en modo inactivo.

Modo de opción de usuario

Esta opción permite al usuario cambiar las opciones de configuración del horno.

1) Abra la puerta y presione "2" durante 5 segundos. La alarma sonará una vez y entrará en modo opción de usuario.

2) Después la pantalla mostrará "OP:--".

3) Presione el botón numérico correspondiente para ingresar a la configuración del modo relacionado. Por ejemplo: para establecer el volumen de la alarma presione "2", "OP:22" se muestra. Si quiere cambiarlo, continúe presionando "2", la pantalla mostrará "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23", "OP:20"en ciclo.

4) Presione  para guardar la configuración actual. Después de ser guardado "OP:--" se mostrará nuevamente.

NOTA: Durante el proceso de configuración, presione  para entrar a modo de puerta abierta. Cierre la puerta y entrará a modo listo.

Si el  botón no fue presionado como en el último paso, el programa no se guardará pero se mantendrá en la configuración previa.

Modo de cocción manual

1) En el modo listo, presione "ENTRADA DE TIEMPO", y la pantalla mostrará "00:00".

2) Presione los botones de número para ingresar el tiempo de cocción deseado.

3) Presione el botón de "NIVEL DE POTENCIA", se mostrará en la pantalla "100%POWER", presione los botones de número para seleccionar el nivel de potencia que desea y la potencia correspondiente se iluminará. Si desea seleccionar el nivel máximo de potencia, presione "1" y "0" sucesivamente. Entonces la pantalla mostrará "100%POWER", SI NO SE selecciona nivel de potencia, el 100% está predeterminado.

4) Presione  para comenzar a cocinar.

NOTA: a) durante el proceso de configuración, si presiona , el horno entrará en modo listo.

b) Durante el proceso de cocción, si presiona , durante este proceso, el horno entra en modo Pausa.

Modo de cocción de programa preestablecido

Este modo permite al usuario asignar tiempos de cocción y niveles de potencia a cada botón numerado (hasta 99).

1) Abra la puerta y presione "1" durante 5 segundos, la alarma sonará una vez y "PROGRAM" aparecerá en la pantalla.

2) Presione algún botón numérico para establecer el programa (si la opción OP:81 es seleccionada, puede establecer el programa de 0 a 99). 2 segundos después, la pantalla mostrará el tiempo guardado.

3) Presione los botones numéricos para ingresar el tiempo deseado.

4) Presione el botón "NIVEL DE POTENCIA", se mostrará en la pantalla "100%POWER". presione los botones numéricos para seleccionar el nivel que desea y la potencia correspondientes se iluminará. Si desea seleccionar el nivel completo de potencia presione "1" y "0" sucesivamente. Entonces la pantalla mostrará "100%POWER" si no se selecciona potencia, el 100% es la potencia preestablecida.

NOTA: Establezca el tiempo primero, después seleccione la potencia para cada etapa.

5) Después de establecer el tiempo y la potencia, presione , el programa de cocción será guardado. Cuando el programa se guarda, se muestra en la pantalla "PROGRAM".

6) Cierre la puerta, el horno regresará al modo listo.

7) En el modo Listo, presionar los botones numéricos provocará que el horno corra el programa preestablecido con cada botón.

8) La pantalla mostrará el tiempo restante de cocción. Si es cocción multi-etapa, el horno mostrará el tiempo total restante, en lugar del tiempo por etapas.

9) Mientras el horno esta cocinando, si se selecciona la opción OP:51, cuando el operador presiona los botones numéricos, el programa preestablecido comenzará automáticamente.

Por ejemplo: configure el programa como memoria de cocción. Nivel de potencia 70% y tiempo de cocción es de 1 minuto y 25 segundos.

Paso 1: Abra la puerta, presione el botón numérico "1" durante 5 segundos, se muestra "PROGRAM".

Paso 2: Presione el botón numérico "3", la pantalla mostrará "P: 03", después de dos segundos, la pantalla mostrará el tiempo relacionado ": 30".

Paso 3: Presione los botones numéricos "1", "2" y "5" para ingresar el tiempo de cocción.

Paso 4: Presione el botón "Nivel de potencia" y luego presione "7", aparece "1:25 70". Montaje terminado.

Paso 5: Presione "  " para guardar. Cuando use el programa la próxima vez, simplemente presione "3", se iniciará el programa relacionado.

A. Si se corta la electricidad, el programa guardado no se perderá.

B. Si es necesario reiniciar el programa, simplemente repita los pasos anteriores.

C. Si todo el tiempo de cocción excede el tiempo MÁXIMO de la opción de usuario 7, cuando presione "  " para guardar programa, el pitido sonará tres veces brevemente para indicarle la hora indisponible. Luego, la pantalla volverá a mostrar "PROGRAM". El tiempo establecido antes no cambiará.

D. Si se presiona el botón "  " durante el proceso de configuración, el horno regresa a Modo Puerta abierta.

El programa que no se guardó se perderá. Si hay un programa guardado presione el botón numérico relacionado, se iniciará el programa guardado. Si no hay programa guardado, el tono de pitido se activará al presionar el botón numérico y no trabajo.

Programación de cocción por etapas

Esto permite al usuario cocinar alimentos en el modo de cocción manual y en el programa preestablecido.

1) Se pueden configurar 3 etapas. Después de configurar la potencia y el tiempo para la primera etapa, presione "Entrada de tiempo" para configurar la segunda etapa. Y el mismo paso para poner la tercera etapa.

2) Al configurar la segunda y/o la tercera etapa, presione "Entrada de tiempo" y "STAGE-2" (etapa 2), Aparece "STAGE-3" (etapa 3).

3) Presione el botón "  " para comenzar a cocinar.

EJEMPLO: En el modo de programación, presione el número "3" para programar dos etapas de cocción.

La primera etapa es PL7 durante 1 minuto y 25 segundos. La segunda etapa es PL5 para 5 minutos y 40 segundos. Los pasos son los siguientes:

A. Abra la puerta, presione el botón numérico "1" durante 5 segundos, aparece "PROGRAM".

B. Presione el botón numérico "3", la pantalla mostrará "P: 03", después de dos segundos, la pantalla mostrará la hora relacionada.

C. Presione "1", "2", "5" para ingresar el tiempo de cocción. Aparece "1:25".

D. Presione el botón "Nivel de potencia" y luego presione "7", aparecerá "1:25 70". La primera etapa está terminada.

E. Presione "Entrada de tiempo", aparece "ETAPA 2".

F. Presione el botón "5", "4", "0", aparecerá "5:40". gramo.

G. Presione el botón "Nivel de potencia" y luego presione "5", aparece "5:40 50". La segunda etapa está terminada.

H. Presione el botón "  " para guardar el programa.

Cocción de cantidad doble / triple

1) Si se presiona el botón "X2" o "X3" en el modo Listo, seguido del inicio de un Programa preestablecido, o si se presiona el botón "X2" o "X3" en 5 segundos de haber comenzado un programa preestablecido, el horno comenzará a cocinar con la cantidad de tiempo de cocción preestablecido.

2) Presione "X2", aparece "DOUBLE". Presione "X3", aparece "TRIPLE". Cuando se presiona el número de pad, la pantalla mostrará la cantidad de tiempo preestablecido para ese múltiplo. Por ejemplo, el botón numérico "5" y su tiempo predeterminado es 1 minuto. Luego presione "X2", entonces el tiempo cambiará a $1:00 * 2 = 2$ (2 minutos)

Modo de descongelación por tiempo

1) En el modo Listo, presione el botón "DESCONGELAR", la pantalla mostrará "00:00".

2) Presione los botones numéricos para ingresar el tiempo de descongelación. El tiempo máximo es de 99 minutos. y 99 segundos.

3) Pulse "  " para iniciar la descongelación. La potencia predeterminada es el nivel de potencia del 20% y no puede ser cambiado.

Modo de limpieza del filtro

1) Si la opción de usuario OP: 01, OP: 02 u OP: 03 OP: 02 u OP: 03, el horno recordará usuario para limpiar el filtro.

NOTA: El horno debe estar electrificado.

2) La pantalla mostrará "CLEAN FILTER". Abrir y luego cerrar la puerta pondrá el horno en modo listo.

3) Si no necesita limpiar el filtro, presione el botón "  " y manténgalo presionado durante 3 segundos para borrar la información del recordatorio. De lo contrario, el horno le recordará todo el tiempo. durante el modo inactivo.

Configuración predeterminada de fábrica

En el modo Listo, presionar "  " y "0" simultáneamente pondrá el horno en Modo de configuración predeterminado de fábrica.

1) Presione "  " y "0", el pitido suena una vez y la pantalla mostrará "CHECK". Si está en el modo predeterminado de fábrica, la pantalla mostrará "11", después de tres segundos, el horno gire al modo Listo o presione "  " para cancelar la pantalla y volver a listo de nuevo en el proceso de visualización. Si no está en el modo predeterminado de fábrica, la pantalla mostrará "00", presione "INICIO" para ingresar al modo predeterminado de fábrica, la pantalla mostrará "CLEAR". El tono de pitido suena una vez, después de la auto-comprobación, la pantalla mostrará "11" o "00".

2) Si no presiona "  " cuando la pantalla muestre "00", la configuración se cancelará.

NOTA: Tenga cuidado en la operación ya que restaurará todas las configuraciones a Factory-default.

Modo Funcion USB

1) Durante el modo listo, inserte la unidad U en el puerto en el lado frontal superior derecho del horno (al lado del botón )

2) Presione el botón USB para cargar los datos de la computadora "LOADING" se mostrará en el display.

3) Si la carga de datos es exitosa, la pantalla mostrará "SUCCESS", en caso contrario mostrará "FAIL". Si se muestra "FAIL" retire.

Modo Scanner

1) La energía inicial estará encendida y el horno microondas entrará en modo de escaneo cuando la puerta del horno está abierta; el escáner se iluminará y entrará en el modo de escaneo si abre la puerta del horno en modo inactivo o en espera.

2) El escáner muestra "SCAN".

3) Hay dos tipos de objetos de escaneo, respectivamente, código de barras de almacenamiento / código QR y calentar código de barras / código QR.

4) El contenido del código de barras / código QR es respectivamente: la información de datos contenida en El código de barras de almacenamiento / código QR consta de 8 a 13 códigos de barras digitales + tres tiempos de cocción potencia de fuego; código de barras de calentamiento / código QR: contiene solo de 8 a 13 información de códigos de barras digitales.

5) Proceso de escaneo: A. Coloque el código de barras / código QR en el área de escaneo y el escáner se iluminará con un zumbador después de que el escáner se identifique correctamente. Y el LED mostrará "SUCCESS" durante 3 segundos,

B. Coloque el código de barras/código QR del menú de calentamiento en el área de escaneo y el escáner se apagará con un zumbador después de que se escanee con éxito. El LED mostrará la potencia y el tiempo de cocción; el menú puede durar 15 segundos si la cocción no se inició después de escanear con éxito, se cancelará automáticamente después de 15 segundos. Presione "START" para comenzar a cocinar después de cerrar la puerta del horno, después de escanear el código con éxito si el usuario establece la opción de usuario del modo "OP:70". Cierre la puerta del horno y comience a cocinar directamente después de escanear el código correctamente si el usuario configura la opción de usuario del modo "OP:71".

NOTA: El escáner se reactivará después de un intervalo de 2 segundos, una vez escaneado con éxito el código de barras/código QR, entonces el escáner puede continuar escaneando. El tiempo de espera de un escaneo no válido es de 60 segundos, y el tiempo se iniciará 60 segundos después de escanear con éxito. El escáner se detendrá funcionando después del tiempo de espera, entonces el usuario debe cerrar y abrir la puerta del horno nuevamente para volver a entrar en el modo de escaneo.

6) La lógica de juicio de volver a escanear el código de barras/código QR es la siguiente después de completar el menú de calefacción:


Etapa 1: No se puede escanear ningún código de barras/código QR en 0-5 segundos (escáner no funciona), y la pantalla LED mostrará alternativamente "OPEN" y "DOOR".

Etapa 2: No se puede escanear ningún código de barras/código QR de la cocción recién terminada en 5-15 segundos, pero se pueden escanear diferentes códigos de barras/códigos QR, y el LED muestra "SCAN".


Etapa 3: Se puede escanear cualquier código de barras/código QR que se haya ingresado en el sistema dentro de 15-60 segundos, y el LED mostrará "SCAN"; el sistema de activación debe encenderse y apagarse nuevamente después de 60 segundos.

COMO CONFIGURAR EL DISCO U


1) Inserte el disco U y los siguientes 2 archivos serán mostrados en la computadora



2) Seleccione el instalador adecuado correspondiente a su computadora, los instaladores de Windows se muestran de la siguiente manera.



3) De doble click en el icono para instalar el programa.



4) Da click en el icono después de la instalación para abrir el programa.



FileModelLanguageAboutVersion: 1.1.2

AutoBarcode

MODEL: Scan&Go

No.	STAGE 1			STAGE 2			STAGE 3			Del
	Min	Sec	Power	Min	Sec	Power	Min	Sec	Power	
0	00	00	0%							


Clean Auto

Export All


Editar receta automática:

5. Configuración de receta automática: el tiempo de cocción y la potencia calorífica se pueden configurar en esta receta automática, proporciona una función de cocción de varias etapas y permite la configuración de hasta 3 etapas. Una vez que se completa la configuración de un sistema agregará la siguiente barra de recetas automáticamente y permitir 100 recetas en total.

6. La configuración de la receta automática puede completarse mediante software u horno de microondas, en el modo manual, abra la puerta y aparecerá la palabra "SCAN" después, mantenga presionada la tecla numérica 1 durante 5 segundos y la pantalla mostrará la palabra "PROGRAM". Luego seleccione el número de receta a programar utilizando el teclado numérico del 1 al 0. Después de la selección del número de programa aparecerá la letra P:# e inmediatamente aparecerán los minutos y la frecuencia programada. Para modificar el tiempo utilice el teclado numérico, y si desea cambiar la potencia oprima la tecla "POWER LEVEL" y configure a la potencia deseada con el teclado numérico. Después de estas acciones confirme con la tecla de , después se mostrará la palabra "PROGRAM". Si desea programar más recetas favor de realizar los pasos anteriores. Al terminar de programar, cierre la puerta y aparecerá la palabra "READY" indicando que el equipo ya está listo para operar.



7) Click en botón "clean auto" en el programa y un cuadro de confirmación saldrá, presione "YES" para borrar todas las recetas automaticas II. Editar menú de código de barras.




Editar menú de código de barras


8) Configuración del menú de código de barras: presione la etiqueta "Código de barras" para ingresar al menú manual página de configuración, se puede asignar un nombre personalizado al menú, ingresar información en la columna "EAN / UPC" (también la información puede ser ingresada por conectar el escáner de código de barras a la computadora), La columna solo puede acomodar números de 8-13 dígitos, configurar funciones de cocción de varias etapas, Una vez que se completa la configuración de un menú, el sistema agregará el siguiente barra de menú automáticamente (hasta 900 menús para editar).

OPERACIONES DE USO


Información en la columna "EAN / UPC" (también la información puede ser ingresada por conectar el escáner de código de barras a la computadora), la columna solo puede acomodar números de 8-13 dígitos, configurar funciones de cocción de varias etapas, Una vez que se completa la configuración de un menú, el sistema agregará el siguiente barra de menú automáticamente (hasta 900 menús para editar).



Selección de lote: si se van a seleccionar los menús correspondientes, márkuelos debajo de la columna "selección"; si se van a eliminar, marque "del" columna o presione la tecla "Limpiar código de barras" para eliminar todos los menús.




El método de actualización del menú por código QR: 9. Marque los menús que desea exportar (se pueden marcar hasta 20 menús) y presione Botón "Código QR" para generar código QR. Transmita esos códigos QR al escáner del horno microondas para escanear y si se pueden leer correctamente, el menú se actualiza correctamente.



10. Haga clic en el botón "Exportar todo" para exportar todos los menús al disco U y los archivos sean almacenados automáticamente en la carpeta de archivos "COOKDATA", haga clic en "Seleccionar carpeta" para guardar y colocar la raíz directorio del disco U que se utiliza para la actualización del menú. Insertar horno microondas, al disco U solo se le puede asignar una carpeta "COOKDATA" cuando se está actualizando el menú.

11. Seleccione la opción "Guardar" / "Guardar como" en el menú archivo para guardar el archivo editado, archivos de menú y la próxima vez se puede seleccionar la opción "Abrir" para importarlos.



12. Restaurar el estado de fábrica del programa

En el modo de espera, presione la tecla "Inicio" y la tecla numérica 0 simultáneamente para restaurar el estado de fábrica del programa

a) Presione la tecla "inicio" y la tecla "0" simultáneamente, se escuchará un pitido escuchado y la pantalla mostrará "comprobar", después de una duración de autocomprobación, si es el estado de fábrica, se mostrará el número "11" y el programa volverá al modo de espera después de 3 segundos, una Puede presionar el botón "Parar" durante la visualización para cancelar la visualización y volver al modo de espera. Si no es el estado de fábrica, el número "00" aparecerá se mostrará, presione el botón "Inicio" para restaurar el estado de fábrica o si se muestran los caracteres "borrar", otras teclas de presión se desactivarán. A se escuchará un pitido después de restaurar el estado de fábrica y luego la autocomprobación se puede realizar una vez más, estado correspondiente aparecerá el número "11" o "00".

b) Si no se presiona la tecla "Inicio" para restaurar el estado de fábrica cuando aparece el número "00", el programa se cancelará después de 10 segundos.

13. La demostración del producto se enumera a continuación:

1. Encendido y se mostrará ECO.



2. Abra la puerta y escanee el código QR, si se muestran los caracteres "SUCCESS", el menú se importa correctamente.



3. Escanee el código de barras en el menú y comience a trabajar.



4. Inserte el disco U en la interfaz USB y los caracteres "LOADING", "SUCCESS" se mostrarán sucesivamente, ahora la importación es exitosa.



MANTENIMIENTO



ATENCIÓN

Limpieza

Para limpiar el interior y el exterior de la ventana de visualización utilice un paño con agua mezclada con algún detergente suave, enjuague y seque detalladamente después de limpiar. No utilice polvos o esponjas abrasivas.

Para limpiar la parte exterior del horno de microondas siga las mismas instrucciones que se utilizaron para limpiar la ventanilla de visualización.


La limpieza del panel de control y las piezas de plástico solo debe utilizar un paño seco. No aplique detergentes o líquidos alcalinos al panel de control ya que esto podría causar daños a las piezas mencionadas.

La limpieza del interior del horno se debe realizar después de cada uso, asegúrese de limpiar los líquidos derramados, el aceite esparcido y los residuos de alimentos tan pronto como sea posible. Si se utiliza el horno cuando está sucio la eficiencia disminuye y la suciedad se impregna más en la superficie del horno y esto puede causar daños.

1. Limpieza de la ventana de visualización de vidrio, el panel interior de la puerta y el horno cara frontal. Para obtener el mejor rendimiento y mantener el alto grado de seguridad, el panel interior de la puerta y la cara frontal del horno deben estar libres de acumulación de comida o grasa. Limpie estas partes con un detergente suave, enjuague y seque con un paño. Nunca use polvos o estropajos abrasivos.

2. Limpieza del panel de control y las piezas de plástico. No aplique un detergente o un aerosol líquido alcalino al control panel y piezas de plástico, ya que esto puede dañar estas piezas. un paño seco (no empapado) para limpiar estas piezas.

LIMPIEZA DE FILTRO



El filtro frontal sirve como entrada de aire; El filtro debe limpiarse con regularidad, dependiendo de las condiciones de cocina.

1) Gire los tornillos del filtro en contra del sentido del reloj para desatornillar el filtro; lávelo con agua y jabón y permita que seque.

2) Instale la pantalla del filtro, apriete los tornillos en sentido del reloj.

3) Asegurese de que el filtro este instalado antes de usar el microondas.

4) La opción precargada de fabrica, tiene la función de recordar al usuario de usar el filtro cada 30 días.

5) Limpieza del protector contra salpicaduras

1. Desmontaje: Sostenga los dos frentes al escudo protector con manos (como se muestra con las flechas) Presione las pestañas siguiendo la dirección de las flechas y tire hacia abajo después de haber tirado de las:

2. Lave el protector contra salpicaduras, enjuague, desinfecte y deje secar.

3. Instalación: levante el escudo protector y colóquelo en la cámara en la forma en que inserta el en la parte posterior la placa de la cámara, luego empuje el otro lado para insertar todos los pasadores de posicionamiento.

4. Empuje la parte frontal de la salpicadura hacia arriba para colocar las pestañas en su posición correspondiente.

LIMPIEZA DE FILTRO

Instalación (suplemento)

1. La operación de conmutación de este horno microondas puede causar fluctuaciones de voltaje en la línea de suministro. El funcionamiento de este horno con un suministro de voltaje desfavorable las condiciones pueden tener efectos adversos. Este dispositivo está diseñado para la conexión a un sistema de alimentación con una impedancia máxima admisible del sistema Z_{max} de $0,3 \text{ Ohmios}$ en el punto de interfaz del suministro del usuario. El usuario debe asegurarse de que este El dispositivo está conectado solo a un sistema de suministro de energía que cumpla con los requisitos encima. Si es necesario, el usuario puede solicitar el sistema a la empresa pública de suministro eléctrico. impedancia en el punto de interfaz.

2. Si no hay un conductor de compensación de potencial en el suministro eléctrico, un El conductor de compensación de potencial debe instalarse en la parte trasera del aparato (ver símbolo). Este terminal debe estar en contacto eléctrico efectivo con todos los fijos expuestos. partes metálicas y debe permitir la conexión de un conductor que tiene un nominal área de sección transversal hasta 10 mm^2 .



DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no inicia	El enchufe eléctrico no está conectado. La puerta está abierta. Operación incorrecta seleccionada.	Conectar el enchufe eléctrico. Cerrar la puerta e intentar de nuevo. Revisar las instrucciones en el apartado de operaciones.
Descargas o chispas eléctricas	El horno de microondas tiene adentro materiales no permitidos. El horno de microondas está operando vacío. Residuos de comida están obstruyendo las cavidades del horno de microondas.	Utilizar el microondas solo con materiales permitidos. No parar el horno de microondas vacío. Limpiar las cavidades del horno con un paño limpio.
Cocina de manera desigual la comida	El horno de microondas tiene adentro materiales no permitidos. La comida no fue descongelada correctamente. El tiempo y potencia de cocción no son los adecuados. La comida no la están girando correctamente.	Usar el microondas solo con materiales permitidos. Descongelar completamente la comida. Ingresar correctamente el tiempo y la potencia de cocción. Dar la vuelta a la comida. Cocinar la comida cubierta.
La comida se está recociendo	Introducir el tiempo la potencia correcta.	Introducir correctamente el tiempo y la potencia de cocción.
Descongelamiento inapropiado	El horno de microondas tiene adentro materiales no permitidos. El tiempo y la potencia de cocción no son correctos. La comida no se giro correctamente.	Usar el microondas solo con materiales permitidos. Ingresar correctamente el tiempo y la potencia de cocción. Girar correctamente la comida.

RECOMENDACIONES

Para evitar riesgos y garantizar una eficiencia óptima, no realizar modificaciones que no estén autorizadas por el fabricante. El equipo no se debe dejar sin supervisión durante su operación. Conserve este manual para futuras referencias. No usar el equipo si presenta fugas de gas. Cualquier reparación o reemplazo de pieza debe ser realizado por personal técnico capacitado.

NOTA: EVITE COLOCAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL METALICO, ESTE PODRIA OCACIONAR UN CORTO O UNA DESCARGA ELECTRICA.

ADVERTENCIA

No tocar componentes eléctricos, para evitar quemaduras.

Este aparato no está diseñado para uso por personas no capacitadas previamente.

No dejar el equipo para su manipulación sin supervisión.

Mantener fuera del alcance de los niños

Este aparato está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- a) Áreas de cocina para personal que labora en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- b) Granjas, hoteles, moteles y otros ambientes tipo residencial;
- c) En ambientes tipo alojamiento y desayuno;
- d) Para la preparación de alimentos y aplicaciones no comerciales similares.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

No desechar los aparatos eléctricos en la basura doméstica.

PRECAUCIÓN



SUPERFICIE
CALIENTE



RIESGO DE
INCENDIO



NO DESECHAR EN
BASURA DOMÉSTICA

GLOSARIO

READY	-----	Listo
DONE	-----	Terminado
PROGRAM	-----	Programado
DEFROST	-----	Descongelar
TIME ENTRY	-----	Tiempo de cocción
STAGE-2	-----	Etapa 2
STAGE-3	-----	Etapa 3
CHECK	-----	Verificado
CLEAR	-----	Borrado
LOADING	-----	Cargando
SUCCESS	-----	Finalizado
SCAN	-----	Escaneo
POWER LEVEL	-----	Nivel de potencia

PÓLIZA DE GARANTÍA

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.

Día del empresario 901, Jardines de Guadalupe, Guadalupe Nuevo León 67115

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. Tel. 01 (81) 8288-4100

Garantía efectiva para los modelos. (MIT-0.6S)

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. garantiza el producto por el término de 1 (un) año contra cualquier defecto de fabricación en todas sus piezas, componentes y mano de obra a partir de la fecha que se indica en esta garantía.

COMO OBTENER GARANTÍA

Para hacer efectiva la garantía el cliente deberá presentar el producto con la póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió junto la factura, recibo y/o comprobante que describan los datos detallados del mismo, en el establecimiento donde lo adquirió o en los centros de servicio autorizados (CSA) de Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. DE C.V.

Si el producto se encuentra dentro del periodo de la garantía, Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. se compromete a reparar y/o reponer las piezas y/o componentes defectuosos del mismo, sin cargo para el propietario; asimismo Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. cubrirá los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía, incluyendo gastos de transportación del producto.

puedes consultar los centros de servicio autorizado en la siguiente liga:

<https://torrey.net/landing/centros-de-servicio/>

LIMITACIONES DE GARANTÍA

Esta garantía NO cubre lo siguiente:

1. Raspones o golpes provocados por el uso inadecuado y diferente al indicado en el manual.
2. Si los datos de esta póliza no coinciden con los datos en la placa serie localizada en el equipo, o hayan sido alterados.
3. Cuando el producto ha sido alterado o sufrido daños por causas atribuibles al consumidor o causas ajenas al fabricante, tales como falta de mantenimiento adecuado, conexiones equivocadas, golpes, cables torcidos, rotos, cortados.
4. Cuando el producto muestre señales de maltrato intencional, o haya sido expuesto a materiales abrasivos y corrosivos como ácidos, fuego, o cualquier elemento similar.

5. Cuando el producto muestre señales de maltrato intencional, o haya sido expuesto a materiales abrasivos y corrosivos como ácidos, fuego, o cualquier elemento similar.

Esta póliza de garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en formas distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
3. Si el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Fabricantes de Equipos para Refrigeración S.A. de C.V.
4. Esta garantía no cubre servicio de mantenimiento o garantía a domicilio. El producto deberá de enviarlo o llevarlo al distribuidor de productos Torrey que le vendió el producto o llevarlo al centro de servicio.

NI FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACIÓN, S.A. DE C.V. NI EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TORREY DAN NINGUNA GARANTÍA ADICIONAL, AUNQUE ESTA HAYA SIDO POR ESCRITO O POR ALGO QUE SE HAYA OMITIDO EN ESTA PÓLIZA.

ESTA PÓLIZA NO CUBRE PÉRDIDAS O MERMAS, ALMACENADAS O PROCESADAS EN ESTE APARATO.

Nombre del comprador:		
Dirección:		
Nombre del distribuidor:		
Dirección:		
Teléfono:	correo electrónico:	
Producto:		
Marca:	Modelo:	No. Serie:
Factura:	Fecha compra:	
Sello del establecimiento		

REPUESTOS

Una vez finalizado el plazo de 1(un) año de validez de esta garantía, Fabricantes de Equipos para Refrigeración S.A. de C.V., por medio del distribuidor autorizado, mantendrá un stock de partes, componentes, consumibles y accesorios suficientes para continuar brindándole confianza en nuestro producto en el centro de distribución Torrey ubicado en Día del Empresario #901, Jardines de Guadalupe, Guadalupe, Nuevo León. CP 67115.

Importado por:
 Fabricantes de Equipos para Refrigeración S.A. de C.V.
 RFC: FER7905095A0
 Dirección: Día del empresario #901 Col. Jardines de Guadalupe, Guadalupe N.L.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.

[illegible]



**HORNO DE
MICROONDAS
SCAN & GO MIT-0.6S**

www.torrey.net